



# XP1981/XX




00 – прозрачная




04 – жёлтая




08 – красная




13 – белая



14 – синяя



22 – чёрная



29 – тёмно-коричневая




34 – золото




35 – золото Везувий




73 – серебро



88 – орех светло-коричневый



93 – орех светлый



94 – орех средний



95 – орех тёмный